

# EWRC550LX

Contrôleurs pour chambres de réfrigération avec installation à bord de la chambre







## **INTRODUCTION**

La série Coldface EWRC550LX gère les fonctions d'une chambre réfrigérée statique ou ventilée pour le contrôle de la température lorsque la surveillance de haute précision de très faibles températures est requise. L'instrument contrôle les applications pour le froid négatif, positif et prévoit la gestion d'un double évaporateur et ventilateurs condenseur. Coldface dispose de 5 relais configurables, 4 entrées numériques en basse tension configurables pour le microinterrupteur porte, alarme et pression. Il existe également des modèles avec horloge, calendrier annuel et enregistrement des événements HACCP. La connexion à Televis-**System** est disponible au moyen du module plug-in en option.

Le boîtier permet d'installer un contacteur de puissance ou un sectionneur avec verrouillage de la porte. Ce document, en format réduit, contient les informations de base des modèles standards EWRC550LX. Pour tout approfondissement et pour toute autre configuration, se référer au manuel d'utilisation complet cod. 9MA20024 téléchargeable gratuitement depuis le site www.eliwell.it

# SCHÉMA NAVIGATION



# **MONTAGE MÉCANIQUE**



• Enlever la plaque de protection de la partie droite du volet. Enlever les 2 vis fournies et ouvrir le couvercle.



 Percer la base du côté supérieur (ou inférieur) pour faire passer les câbles de haute et de basse tension. dans les orifices A...D. Utiliser au maximum des passecâbles PG29



- Fixer la base au mur à l'aide de 4 vis (non fournies) à introduire
- Refermer la porte et recouvrir les vis au moyen de la plaque prévue à cet effet.

#### EWRC550LX

# **BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES**

#### Relais de sortie (configurations par défaut)

- •OUT1 = Compresseur
- •OUT2 = Ventilateur évaporateur
- •OUT3 = Dégivrage
- •OUT4 = Auxiliaire
- •OUT5 = Lumière

#### Entrées sonde (configurations par défaut)

- Pb1 = Sonde chambre Pt100
- Pb2 = Sonde de fin de dégivrage Pt100
- **Pb3** = Sonde ventilateurs condenseur NTC
- Pb5 = Non utilisée 4...20 mA

#### **REMARQUES :**

- Sortie ventilateurs condenseur non présente par défaut
- Pour changer le type de sondes NTC/PTC, se servir du paramètre H00. ÉTEINDRE ET RALLUMER L'INSTRUMENT après la modification
- En cas d'utilisation d'une seule entrée Pt100, ponter l'entrée Pt100 non utilisée

#### Entrées Numériques (configurations par défaut)

- D.I.1 = Microinterrupteur porte
- **D.I.2** = Alarme
- **D.I.3** = Basse pression
- **D.I.4** = Haute pression

#### Sortie Analogique (configurations par défaut)

• AO = non utilisée

#### Ports série

- TTL pour la connexion à la Copy Card
- TTL pour la connexion à TelevisSystem
- RS485 disponible UNIQUEMENT avec le module
- Plugin en option pour la connexion à Televis**System.**

Attention ! Intervenir sur les branchements électriques uniquement lorsque la machine est hors tension.

• bornes déconnectables à vis : câbles électriques avec section max. de 2,5 mm<sup>2</sup> (un conducteur seulement par borne pour les connexions de puissance).

• FASTON : simple rangée de FASTON en batterie.



EWRC550LX

# AFFICHEUR



# Français

LED

#### AFFICHEUR SUPÉRIEUR

- 3 chiffres plus le signe : Visualisation :
- valeur opérationnelle
- étiquette paramètres
- alarmes, fonctions

un Afficheur Supérieur qui clignote indique que la valeur de l'Afficheur Inférieur peut être modifiée

#### AFFICHEUR INFÉRIEUR

• 4 chiffres

Visualisation :

- valeur paramètres
- valeur sondes
- état fonction

#### Modèles HACCP

heure

un Afficheur Inférieur qui clignote indique que la valeur correspondante peut être modifiée

N°	LED	couleur	ON	CLIGNOTEMENT	OFF
1	PANIQUE	rouge	Alarme panique /		Aucune alarme
2	HACCP	rouge	Alarme HACCP	Non visualisé	Aucune alarme
3	ALARME	rouge	ALARME	Silencieux	Aucune alarme
4	ALIMENTATION	rouge	Alimentation ON	/	Alimentation OFF
5	COMPRESSEUR	jaune	Compresseur ON	retard	Compresseur OFF
6	DÉGIVRAGE 1	jaune	dégivrage	dégivrage égouttement	
7	ÉVAPORATEUR VENTILATEURS	jaune	Ventilateurs ON ventilation forcée		Ventilateurs OFF
8	DÉGIVRAGE 2	jaune	dégivrage égouttement		Aucun dégivrage
9	VENTILATEURS CONDENSEUR	jaune	Ventilateurs ON /		Ventilateurs OFF
10	LUMIÈRE	jaune	Lumière ON /		Lumière OFF
11	AUXILIAIRE (AUX)	jaune	AUX ON	/	AUX OFF
12	DEEP COOLING (DCC)	jaune	Cycle refroidissement égouttement ON	/	Cycle refroidissement égouttement OFF
13	ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (ENERGY SAVING)	vert	Économie d'énergie ON	/	Économie d'énergie OFF
14	JOUR ET NUIT (NIGHT & DAY)	vert	Jour et Nuit ON /		Jour et Nuit OFF
15	HACCP	vert	Menu HACCP	/	Autre Menu
14	HACCP	vert	Menu HACCP	/	Autre Menu

ON : fonction / alarme activée ; OFF : fonction / alarme NON activée

### TOUCHES

N°	TOUCHE	Appuyer et relâcher	Appuyer pendant 3 secondes environ	Remarques
A	▲ UP	Menu Alarmes (toujours visible)*         • Défilement         • Augmentation valeurs	/	*Éventuelles alarmes HACCP/ alarmes de système
В	ESC	• Sortie	Dégivrage manuel	
		Menu Fonctions	Retour au Menu Principal	
C	SET	<ul> <li>Visualisation Point de consigne / valeurs sondes / heure         <ul> <li>Confirmation valeurs</li> <li>Accès à la Modalité modifier valeurs                 (afficheur supérieur clignotant)</li> </ul> </li> </ul>	Accès à Modifier Paramètres	
D	▼ DOWN	• Défilement     • Diminution valeurs     • Visualisation INFO instrument**	Activation Deep Cooling Cycle	**Voir Support Technique
E	ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	/	Activation de l'économie d'énergie	appuyer longtemps pour Activation Nuit et Jour
F	ON/OFF	/	Allumage / Extinction dispositif	
G	LUMIÈRE	/	Allumage / Extinction lumière	
H	AUX	/	Activation fonction auxiliaire	

#### INTERFACE UTILISATEUR

#### Comment modifier le Point de consigne

• Enfoncer et relâcher la touche SET. L'afficheur supérieur visualisera SP1 tandis que l'afficheur inférieur indiquera la valeur courante du Point de consigne

- Enfoncer et relâcher de nouveau la touche SET. L'afficheur supérieur visualisera SP1 clignotant
- À l'aide des touches UP & DOWN régler la valeur du Point de consigne
- Appuyer sur la touche ESC plusieurs fois (ou de façon prolongée) pour revenir à l'affichage normal

#### Comment lire la valeur des sondes

• Enfoncer et relâcher la touche SET. L'afficheur supérieur visualisera SP1, tandis que l'afficheur inférieur indiquera la valeur courante du Point de consigne

- Enfoncer puis relâcher la touche DOWN. En cas de présence de l'horloge RTC, l'afficheur inférieur indiquera l'heure
- Enfoncer et relâcher de nouveau la touche DOWN. L'afficheur supérieur visualisera Pb1 tandis que l'afficheur inférieur indiquera la valeur lue par la sonde de la chambre
- Enfoncer et relâcher de nouveau la touche DOWN pour lire la valeur des sondes Pb2 et Pb3
- Appuyer sur la touche ESC pour revenir à l'affichage normal

#### Comment modifier les Paramètres « Lite »

# Les paramètres « Lite », les plus utilisés, sont décrits dans ce document à la section Tableau des Paramètres.

1) Appuyer sur la touche SET pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'afficheur visualise PAr / Lite

2) Enfoncer et relâcher de nouveau la touche SET. L'afficheur supérieur visualisera le premier paramètre tandis que l'afficheur inférieur indiquera la valeur courante du paramètre

3) À l'aide des touches UP & DOWN, chercher le paramètre à modifier

4) Enfoncer et relâcher de nouveau la touche SET. L'afficheur supérieur indiquera le nom du paramètre clignotant

- 5) À l'aide des touches UP & DOWN régler la valeur du paramètre
- 6) Enfoncer et relâcher la touche SET pour mémoriser la valeur du paramètre
- 7) Revenir au point 3) ou bien appuyer sur ESC plusieurs fois jusqu'à l'affichage normal

# TABLEAU DES PARAMÈTRES LITE

Cette section décrit les paramètres les plus utilisés du répertoire « Lite ». Pour la description de tous les autres paramètres Utilisateur (USr) et Installateur (Ins), se référer au manuel d'utilisation. REMARQUE : les paramètres du répertoire « Lite » NE sont PAS subdivisés en sous-répertoires et sont toujours visibles (aucun mot de passe d'accès n'est prévu). Ces mêmes paramètres sont de plus visibles dans les répertoires correspondants « Compresseur », « Ventilateurs », etc. (indiqués ici également pour une question de clarté de regroupement) dans le menu des paramètres Utilisateur (USr) et Installateur (Ins).

PAR.	DESCRIPTION	PLAGE	DÉF. / U.M.
CD1	POINT DE CONSIGNE Valeur de réglage avec plage comprise entre le point de consigne minimum LSE et le point de		00 %/%
261	consigne maximum HSE.	LSEHSE	0.0 C/F
	COMPRESSEUR		
	Différentiel d'intervention du relais compresseur ; le compresseur s'arrêtera dès l'obtention de la valeur de Point		
diF	de consigne configurée (sur indication de la sonde de régulation) pour repartir à une valeur de température équi-	0.130.0	2.0°C/°F
	valant au point de consigne plus la valeur du différentiel. Remarque : ne peut pas prendre la valeur 0.		
HSE	Valeur maximale pouvant être attribuée au point de consigne.	LSE302	50.0°C/°F
LSE	Valeur minimale pouvant être attribuée au point de consigne.	-55.0HSE	-50.0°C/°F
	DEGIVRAGE True de désirence		
dtY	0= degivrage electrique - compresseur eteint (0FF) durant le degivrage	0/1/2	0
	1 = dégivrage à inversion de cycle (gaz chaud) - compresseur allumé (ON) durant le dégivrage		
	2= « Free » : dégivrage indépendant du compresseur		
dit	Temps d'intervalle entre le début de deux dégivrages successifs.	0 250	6h
uit	0= fonction désactivée (il ne faut JAMAIS effectuer le dégivrage)	0250	UI
dEt	Time-out dégivrage ; détermine la durée maximale du dégivrage.	1250	30 min
dSt	Température de fin de dégivrage (déterminée par la sonde de l'évaporateur Pb2).	-50.0150	6.0 °C/°F
	VENTILATEURS		
564	iemperature de biocage des ventilateurs ; toute valeur, lue par la sonde evaporateur, superieure à la valeur confi-	50 450	
FSt	guree provoque l'arret des ventilateurs. La valeur est positive ou negative et peut, en fonction du parametre FPt,	-50150	6.0°C/°F
E de	representer la temperature de façon absolue ou relative par rapport au Point de consigne.	0 250	0
Fül dt	Temps de relard à l'activation des ventilateurs après un degivrage.	0250	0 min
dEd	Permet de sélectionner ou non la désactivation des ventilateurs de l'évanorateur durant le dégivrage y — oui · n — non	0230 n/v	VIIIII
uru	SORTIE ANALOGIOLIE	11/ y	у
F09	Point de consigne vitesse minimale ventilateurs condenseur	-50.099.9	30.0 °C/bar
	ALARMES		
	Alarme de température maximum. Valeur de température (considérée comme distance par rapport au Point de		
HAL	consigne ou en valeur absolue en fonction du paramètre Att) au-delà de laquelle il y aura activation du signal d'alarme.	LAL150	50.0°C/°F
1.41	Alarme de température minimum. Valeur de température (considérée comme distance par rapport au Point de consigne		EU U0C /0E
LAL	ou en valeur absolue en fonction du paramètre Att) au-dessous de laquelle il y aura activation du signal d'alarme.	-30.0ПАL	-30.0 C/ F
dAO	Temps de désactivation des alarmes de température après le dégivrage.	0999	60 min
tA0	Temps de retard signalisation alarme température. Ne concerne que les alarmes de haute et de basse température.	0250	0 min
	AFFICHEUR		
CA1	Calibrage 1/2/3.		
CA2	Valeur de température positive ou négative qui est additionnée à celle qui est lue par la sonde Pb1/2/3, en fon-	-12.012.0	0 °C/°F
CA3	ction de la configuration du paramètre « CA ».		
	Modalité d'affichage durant le dégivrage.		
ddL	0 = affichage de la température lue par la sonde de la chambre Pb1 ;		
	1 = blocage de la lecture sur la valeur de température lue par la sonde de la chambre Pb1au moment de la mise	0/1/2	1
	en dégivrage et jusqu'à ce que la valeur du Point de consigne soit atteinte ;	0/1/2	I
	2 = visualise l'étiquette « dEF » durant le dégivrage et jusqu'à l'obtention du Point de consigne (ou après écoule-		
	ment de Ldd).		
	CONFIGURATION <b>REMARQUE : il est obligatoire d'éteindre et de rallumer l'instrument à chaque modifica</b>	tion de ces p	aramètres.
H00	Sélection type de sonde, PTC ou NTC. $0 = PTC$ ; $1 = NTC$ .	0/1	1
H42	Présence sonde évaporateur Pb2. $0 =$ non présente; $1 =$ présente.	0/1	1

# Français

#### L'INSTRUMENT PERMET DE MODIFIER D'AUTRES PARAMÈTRES DIVISÉS EN NIVEAU UTILISA-TEUR (USr) et INSTALLATEUR (InS)

#### **Comment modifier les autres Paramètres**

Accès au Niveau Installateur (InS) - le niveau Usr est analogue :

Procédure valable uniquement pour les applications les plus avancées. Dans ce cas, les paramètres sont présentés dans des répertoires (Compresseur / Dégivrage / Ventilateurs, etc.)

1) Appuyer sur la touche SET pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'afficheur visualise PAr / Lite

2) À l'aide des touches UP & DOWN, choisir la section paramètres souhaitée (Usr ou Ins)

3) Enfoncer et relâcher de nouveau la touche SET. L'Afficheur visualisera le premier répertoire

4) Enfoncer et relâcher de nouveau la touche SET. L'afficheur supérieur visualisera le premier paramètre du répertoire tandis que l'afficheur inférieur indiquera la valeur courante du paramètre.

5) À l'aide des touches UP & DOWN, chercher le paramètre à modifier

6) Enfoncer et relâcher de nouveau la touche SET. L'afficheur supérieur indiquera le nom du paramètre clignotant

7) À l'aide des touches UP & DOWN régler la valeur du paramètre

8) Enfoncer et relâcher la touche SET pour mémoriser la valeur du paramètre

9) Revenir au point 5) ou bien appuyer sur ESC plusieurs fois jusqu'à l'affichage normal

# FONCTIONNEMENT CONFIGURATION STANDARD (PAR DÉFAUT)

L'instrument est configuré pour le froid négatif. Pour le froid positif, désactiver la sonde évaporateur Pb2 (configurer H42=0) et configurer le relais OUT2 (paramètre H25) = 6 (STANDBY) ou 0 (DÉSACTIVÉ) pour éviter la ventilation continue.

#### COMPRESSEUR

La sortie numérique OUT1 est configurée comme relais compresseur. Le compresseur se met en fonction si la température de la chambre relevée par Pb1 dépasse la valeur du SetPoint SP1 + différentiel diF. Le compresseur s'arrête si la température de la chambre relevée par Pb1 revient sous la valeur du SetPoint SP1. Des protections ont été prévues pour l'allumage/extinction du compresseur\*

#### DÉGIVRAGE

La sortie numérique OUT3 est configurée comme relais de dégivrage. La sonde Pb2 est configurée comme sonde de température de fin de dégivrage NTC. Le dégivrage est à résistances électriques (paramètre dty = 0) et le calcul est toujours activé lorsque l'instrument est allumé (dCt=1).

#### Dégivrage manuel

Appuyer de façon prolongée sur la touche ESC (B) pour activer le dégivrage manuel Si les conditions pour le dégivrage ne sont pas réunies (la température de la sonde de l'évaporateur est par exemple supérieure à la température de fin de dégivrage) ou le paramètre OdO≠0, l'afficheur clignotera trois fois pour signaler que l'opération ne sera pas effectuéee.

#### Configurations Dégivrage standard (par défaut)

dit = 6 heures. Intervalle entre 2 dégivrages

dSt = 6°C. Température de fin de dégivrage. Déterminée par Pb2

Le dégivrage peut terminer pour time-out en fonction du paramètre dEt.

#### VENTILATEURS ÉVAPORATEUR

La sortie numérique OUT2 est configurée comme relais de ventilateurs évaporateur et son activation se produit dans les cas prévus, en fonction des retards et des configurations paramétrables\*

#### Configurations ventilateurs standards (par défaut)

dt = 0 min temps d'égouttement

dFd = Y. Ventilateurs éteints durant le dégivrage

#### LUMIÈRE

La sortie numérique OUT5 est configurée comme relais lumière. Pour activer la lumière, appuyer de façon prolongée sur la touche LUMIÈRE (G).

Étant donné que l'entrée numérique D.I. 1 est configurée comme microinterrupteur porte, il y a activation du relais OUT5 (lumière) en cas d'ouverture de la porte. La lumière s'allume même lorsque l'instrument est en Standby\*.

#### AUXILIAIRE (AUX)

La sortie numérique OUT4 est configurée comme un relais auxiliaire.

L'activation de la sortie auxiliaire est obtenue en manuel par l'enfoncement prolongé de la touche AUX (H)\*

#### PRESSOSTAT MINIMUM / MAXIMUM

L'entrée numérique D.I. 3 est configurée pour gérer le pressostat minimum (faible pression) L'entrée numérique D.I. 4 est configurée pour gérer le pressostat minimum (haute pression) Configuration pressostat (par défaut)

PEn = 15. Nombre maximum de signalisations d'erreur de basse/haute pression

PEi=99 min. Le temps, en minutes, de calcul des erreurs indiquées par PEn. Si au cours de cet intervalle, le nombre d'interventions du pressostat dépasse le seuil indiqué par l'instrument, une erreur pressostat sera engendrée et toutes les installations (compresseur, dégivrage et ventilateurs) s'arrêteront. Voir Tableau Alarmes\*

\*POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, LIRE le manuel, code 9MA20024

## SUPERVISION

Il est possible de connecter EWRC550LX:

- au système de télégestion Televis System (°)
- aux systèmes de tierces parties au moyen du protocole Modbus (°°)
- au logiciel pour la configuration rapide des paramètres **Param**Manager
- Il existe 2 modalités de connexion :
- 1) par port série TTL. Voir Branchements Électriques.
- Il est nécessaire d'utiliser le module interface TTL- RS 485 Bus**Adapter150**
- 2) par connexion directe RS-485 en présence du module de plug-
- in RS485/TTL (non compris dans l'emballage).
- Voir figure ci-contre.

Dans les deux cas, il est nécessaire d'utiliser le convertisseur RS485/RS232-USB PCInterface et de disposer d'une licence de logiciel appropriée.

(°) Pour configurer ainsi l'instrument, il est nécessaire d'accéder au répertoire portant l'étiquette « Add » et d'utiliser les paramètres « dEA » et « FAA »\*

(°°) Pour configurer ainsi l'instrument, il est nécessaire d'accéder au répertoire portant l'étiquette « Add » et d'utiliser les paramètres « dEA », « FAA », « PtY »\*

\*POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, LIRE le manuel, code 9MA20024

# ALARMES ET RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

#### Comment visualiser les alarmes

1) Enfoncer et relâcher la touche UP. L'afficheur supérieur montrera toujours l'étiquette ALr. L'afficheur inférieur visualisera :

- nOnE en l'absence d'alarmes
- SYS pour indiquer les alarmes de système voir Tableau des Alarmes
- HACP pour indiquer les alarmes HACCP voir alarmes HACCP
- 2) À l'aide des touches UP & DOWN, chercher la typologie d'alarmes à contrôler

#### Alarmes de système

L'afficheur supérieur visualisera l'étiquette ALr tandis que l'afficheur inférieur indiquera le code de l'alarme - voir Tableau des Alarmes

- Faire défiler les autres alarmes à l'aide des touches UP & DOWN
- Appuyer sur la touche ESC pour revenir au code d'alarme précédent, appuyer sur la touche ESC plusieurs fois (ou de façon prolongée) pour revenir à l'affichage normal

#### ALARMES HACCP

L'instrument prévoit la mémorisation d'alarmes de haute et de basse température de la sonde de la chambre et d'éventuelles coupures de courant (Power Failure). Le répertoire des alarmes ALr permettra de visualiser les typologies d'alarme, la durée et l'heure de déclenchement de l'alarme elle-même. Il sera possible de désactiver l'enregistrement des alarmes et/ou de remettre à zéro les alarmes HACCP. Voir Menu fonctions.

\*POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, LIRE le manuel, code 9MA20024



## TABLEAU DES ALARMES

Cette section présente les alarmes liées à la configuration standard de l'instrument. Pour la description d'alarmes liées à des configurations personnalisées, consulter le manuel d'utilisation ou bien contacter le Support Technique Eliwell

Étiquette	Cause	Effets	Résolution problème	
E1*	Sonde chambre en panne Pb1 • lecture de valeurs hors des limites de fonctionnement • sonde défectueuse / en court-circuit / ouverte	<ul> <li>Affichage étiquette E1</li> <li>Désactivation du régulateur d'alarme de temp. max et min</li> <li>Fonctionnement Compresseur en fonction des paramètres « Ont » et « OFt » s'ils sont programmés pour duty cycle.</li> </ul>	<ul> <li>Contrôler le type de sonde Pt100</li> <li>Contrôler le câblage des sondes</li> <li>Remplacer la sonde</li> </ul>	
E2*	Sonde dégivrage en panne Pb2 • lecture de valeurs hors des limites de fonctionnement • sonde défectueuse / en court-circuit / ouverte	<ul> <li>Affichage étiquette E2</li> <li>Le cycle de Dégivrage terminera pour Time out (Paramètre « dEt »)</li> </ul>	<ul> <li>Contrôler le type de sonde Pt100</li> <li>Contrôler le câblage des sondes</li> <li>Remplacer la sonde</li> </ul>	
E3*	<ul> <li>Sonde ventilateurs condenseur en panne Pb3</li> <li>lecture de valeurs hors des limites de fonctionnement</li> <li>sonde défectueuse / en court-circuit / ouverte</li> </ul>	<ul> <li>Affichage étiquette E3</li> <li>Ventilateur condenseur allumé selon paramètres F16 et F20</li> <li>Désactivation d'éventuelles alarmes de température liées à la sonde</li> </ul>	<ul> <li>Contrôler le type de sonde NTC (voir H00)</li> <li>Contrôler le câblage des sondes</li> <li>Remplacer la sonde</li> </ul>	
AL1	Alarme de BASSE Température Pb1 • valeur lue par Pb1 < LAL après un temps équivalant à « tAO ».	<ul> <li>Mémorisation de l'étiquette AL1 dans le répertoire ALr</li> <li>Aucun effet sur le réglage</li> </ul>	• Attendre le retour de la valeur de tempé- rature lue par Pb1 supérieure à LAL+AFd	
AH1	Alarme de HAUTE Température Pb1 • valeur lue par Pb1 > HAL après un temps équivalant à « tAO ». Alarme de BASSE température Pb3	<ul> <li>Mémorisation de l'étiquette AH1 dans le répertoire ALr</li> <li>Aucun effet sur le réglage</li> </ul>	• Attendre le retour de la valeur de tempé- rature lue par Pb1 inférieure à HAL-AFd	
AL3	<ul> <li>valeur lue par Pb3 &lt; LAL avec PbA=1,2*</li> <li>valeur lue par Pb3 &lt; SA3 avec PbA=3 et dA3&lt;0**</li> <li>*après un laps de temps correspondant à tA0;</li> <li>**après un laps de temps correspondant à tA3</li> </ul>	<ul> <li>Mémorisation de l'étiquette AH3 dans le répertoire ALr</li> <li>Aucun effet sur le réglage en cours</li> </ul>	• Attendre le retour de la valeur de tempéra- ture lue par Pb3 inférieure à : LAL+AFd avec PbA = 1,2 SA3+ dA3  avec PbA=3	
AH3	<ul> <li>valeur lue par Pb3 &gt; HAL avec PbA=1,2*</li> <li>valeur lue par PB3 &gt; SA3 avec PbA=3 et dA3&gt;0**</li> <li>*après un laps de temps correspondant à tA0;</li> <li>**après un laps de temps correspondant à tA3</li> </ul>	<ul> <li>Mémorisation de l'étiquette AH3 dans le répertoire ALr</li> <li>Aucun effet sur le réglage en cours</li> </ul>	• Attendre le retour de la valeur de tempéra- ture lue par Pb3 inférieure à : HAL-AFd avec PbA = 1,2 SA3-dA3 avec PbA=3	
Ad2	fin de dégivrage pour fin du temps imparti et non pas pour obtention de la température de fin de dégivrage détecté par la sonde de dégivrage	• Mémorisation de l'étiquette Ad2 dans le répertoire ALr	• attendre le dégivrage suivant pour retour automatique	
EA	• activation de l'entrée numérique (con- figurée comme alarme extérieure). Voir par. H11H14	<ul> <li>Enregistrement de l'étiquette EA dans le répertoire ALr</li> <li>Verrouillage du réglage (voir par. rLO/dOA/ PEA)</li> </ul>	<ul> <li>en cas d'acquittement, les régulateurs restent toujours bloqués jusqu'à la succes- sive désactivation de l'entrée numérique.</li> <li>attendre la successive désactivation de l'entrée numérique.</li> </ul>	
OPd	<ul> <li>activation de l'entrée numérique (confi- gurée comme microinterrupteur porte)</li> <li>Voir par. H11H14</li> <li>fonction du retard défini par le para- mètre td0</li> </ul>	<ul> <li>Mémorisation de l'étiquette OPd dans le répertoire ALr</li> <li>Blocage du régulateur (voir par. dOA/PEA)</li> </ul>	<ul> <li>fermeture porte</li> <li>fonction du retard défini par le para- mètre OAO</li> </ul>	

Étiquette	Cause	Effets	Résolution problème
L01L15* H01H15* *valeur paramètre PEn (par défaut 15, max. 99)	Présignalisation d'Alarme (« warning ») de BASSE et de HAUTE pression (pressos- tat minimum/maximum).	<ul> <li>Début calcul minutes défini par le para- mètre PEi</li> <li>Aucun effet sur le réglage en cours</li> </ul>	<ul> <li>Attendre l'écoulement du temps défini par PEi (réarmement automa- tique)</li> <li>En cas de PEn signalisations au cours de l'intervalle PEi, voir LPA/HPA</li> </ul>
LPA	Alarme de BASSE pression (pressostat minimum)	<ul> <li>Mémorisation de l'étiquette LPA dans le répertoire ALr</li> <li>Interruption du réglage en cours (com- presseur, dégivrage et ventilateurs)</li> <li>Le relais standby sera désactivé</li> </ul>	<ul> <li>Éteindre et rallumer le dispositif (réarmement automatique)</li> <li>À partir du menu des fonctions il est possible de remettre manuellement à zéro les alarmes pressostat (étiquette rPA)</li> </ul>
HPA	Alarme de HAUTE pression (pressostat maximum)	<ul> <li>Mémorisation de l'étiquette HPA dans le répertoire ALr</li> <li>Interruption du réglage en cours (com- presseur, dégivrage et ventilateurs)</li> <li>Le relais standby si configuré sera désac- tivé</li> </ul>	<ul> <li>Éteindre et rallumer le dispositif (réarmement automatique)</li> <li>À partir du menu des fonctions il est possible de remettre manuellement à zéro les alarmes pressostat (étiquette rPA)</li> </ul>
E10	Alarme horloge horloge en panne ou batterie déchargée	Fonctions associées à l'horloge absentes	Contacter le Service Technique Eliwell

TOUTES LES ALARMES

• Icône Alarme Fixe (y compris les présignalisations d'alarmes « warning » pressostat)

• Pour acquitter l'alarme, appuyer sur une touche quelconque. L'allumage de la LED passe de permanent à clignotant REMARQUE: le buzzer est désactivé mais le relais d'alarme reste activé

\* E1-E2-E3 : si elles sont simultanées, elles seront visualisées à l'écran de façon alternée toutes les 2 secondes

#### SUPPORT TECHNIQUE

#### Avant de contacter le support technique Eliwell, obtenir les informations suivantes :

- IdF version firmware (ex. : 389)
- rEL release version firmware (ex. : 1,2,...)
- tAb code carte
- rC modèle instrument (ex. 550)

Pour obtenir ces informations :

- Enfoncer puis relâcher la touche DOWN/INFO
- Enfoncer puis relâcher à nouveau la touche DOWN pour visualiser les autres informations de l'instrument
- Appuyer sur la touche ESC pour revenir à l'affichage normal

# **DONNÉES TECHNIQUES**

DESCRIPTION							
Protection frontale	IP54						
Boîtier			Bayblend	I FR 110			
Dimensions		frontal 210x245 mm, profondeur 90 mm					
Montage	mural (entraxe	mural (entraxe trous A-B 181,0 mm ; trous C-D 196,5 mm. Voir paragraphe Montage Mécanique)					
Connexions	bornes déconnectables à vis pour série RS-485, entrées numériques et entrées analogiques						
	bornes déconnectables à vis ou FASTON pour alimentation et sorties numériques (voir Sché				vir Schémas Électriques)		
	logement prévu à l'intérieur pour sectionneur verrouillage porte, télérupteur, etc.						
	ATTENTION: ne pas dépasser les limites d'ampérage indiquées sur les mar-						
		quages o	lu sectionneur de	verrouillage d	e la porte.		
Température d'exploitation			-5°C	+50°C			
Température de stockage			-20°C	+85°C			
Humidité de fonctionnement et de stockage			1090% RH noi	n condensante			
Plage de visualisation	•-50110°C (NT	C) /—55 150°C (P	PTC) / -200800°C (I	Pt100) sans poin	t décimal, sur af	ficheur à 3 digits + signe	
			• 02000 (42	0mA / 0-10V)			
Entrées Analogiques			<ul> <li>2 entrée</li> </ul>	es Pt100			
	• 1 entrée NTC. PTC sélectionnable par paramètre H00						
	• 1 entrée 420 mA. 0-10 V sélectionnable par paramètre H39						
Entrées Numériques	4 entrée	es numériques ho	rs tension configu	irables au moy	en du paramè	tre H11H14	
Sorties sur relais	• <b>OUT1</b> sortie SPST 2HP 12(12)A 250V~ • <b>OUT4</b> sortie SPDT 1/2HP 8(4)A 2				2HP 8(4)A 250V~		
	• OUT2 sortie SPST 1HP 8(8)A 250V~ • OUT5 sortie SPST 1/2HP 8(4)A 250V~						
	• <b>OUT3</b> sortie SPDT 1/2HP 8(4)A 250V~						
Sortie Analogique		1 sortie analogique			ue configurable		
	Туре	Plage début	Plage fond	Résolution	Précision	Charge	
		d′échelle	d′échelle			contrôlable	
	PWM	-	-	1% f.s.		-	
Tableau Sortie Analogique	020mA	0	20		±1% f.s.	500 Ohm	
lusicau sorae marogique	420mA	4	20	0.1% f.s.		500 Ohm	
	0-10V	0	10			55 mA résistance mini-	
						mum de charge 1800hms	
	Sortie numérique	-	-				
Buzzer	uniquement pour les modèles qui en sont dotés						
Ports série	• 1 port TTL pour connexion à Copy Card • 1 port série RS-485 pour la connexion à Televis <b>System</b>						
	• 1 port TTL pour la connexion à Televis <b>System</b> (utilisable au moyen du module plug-in e				dule plug-in en option)		
Précision	0,5 % meilleure que la valeur de fond d'échelle + 1 digit						
Résolution	Pt100, NTC, PTC : 0,1 °C toute la plage - 420 mA / 0-10 V : 1 chiffre (ndt = 1) / 0.1 chiffre / 0.01 chiffre						
Consommation	15W						
Alimentation	100-240V~ ± 10% 50/60Hz						

# **INSTRUCTIONS**

Attention! Intervenir sur les branchements électriques uniquement lorsque la machine est hors tension. L'instrument est doté de :

• bornes déconnectables à vis : pour le branchement de câbles électriques avec section max. de 2,5 mm<sup>2</sup> (un conducteur seulement par borne pour les connexions de puissance) : pour le débit des bornes, voir l'étiquette sur l'instrument. Les sorties sur relais sont hors tension : elles sont indiquées sur la carte par COM (Commun), NO (contact Normalement Ouvert) et par NF (contact Normalement Fermé). Il est nécessaire de sortir des sorties relais dont le courant est supérieur à 8A avec 2 câbles (2 fastons) de 2.5 mm<sup>2</sup> pour chaque contact afin de maintenir la température des câbles inférieure à 85°C. • FASTON : simple rangée de FASTON en batterie. Ne pas dépasser le courant maximum permis ; en cas de charges

supérieures, utiliser un contacteur d'une puissance appropriée. S'assurer que le voltage de l'alimentation est conforme à celui qui est nécessaire pour l'instrument. Les sondes ne sont caractérisées par aucune polarité de prise et elles peuvent être allongées en utilisant un câble bipolaire normal (ne pas oublier que l'allongement des sondes a une influence sur le comportement de l'instrument du point de vue de la compatibilité électromagnétique EMC : apporter le plus grand soin possible au câblage. Il convient de bien séparer les câbles de la sonde, de l'alimentation et le petit câble du port série TTL des câbles de puissance.

EWRC550LX

ISO14001

Eliwell a obtenu depuis plusieurs années la certification ISO 14000, pour garantir une application optimale du Système de Gestion Environnementale.

Eliwell, en tant que membre effectif du Comité Électrique Italien, contribue activement à l'évolution normative, ce qui garantit aux techniciens développeurs Eliwell le niveau maximum de préparation dans les domaines suivants :



- sécurité électrique ;
- compatibilité électromagnétique ;
- respect de l'environnement.

Eliwell souhaite partager avec ses clients son attention à l'égard de la durabilité environnementale, aussi propose-t-elle une documentation imprimée réduite. Pour de plus amples informations, se référer au manuel d'utilisation complet téléchargeable gratuitement depuis le site www.eliwell.it

#### **CONDITIONS D'UTILISATION - Utilisation autorisée**

Pour répondre aux consignes de sécurité, l'instrument devra être installé et utilisé conformément aux instructions fournies et, plus particulièrement, dans des conditions normales, les parties sous tension dangereuse ne devront pas être accessibles.

Le dispositif devra être protégé contre l'eau et la poussière conformément à l'application et devra être accessible uniquement au moyen d'un outil (à l'exception du panneau frontal).

Le dispositif, qui peut être installé de façon indépendante, a été contrôlé du point de vue des aspects ayant trait à la sécurité conformément aux normes européennes harmonisées de référence. Il est classé : • selon la construction comme dispositif de commande automatique électronique pour le contrôle

de la température à incorporer ou à monter seul ;

• selon les caractéristiques du fonctionnement automatique, comme un dispositif de commande à action de type 1 B ;

- selon la structure et la classe du SW, comme dispositif de classe A ;
- selon la connexion, comme dispositif sur câble flexible extérieur séparable, connexion de type Y ;
- dispositif avec degré de pollution 2 ;
- catégorie de résistance au feu D ;
- selon la catégorie de surtension comme dispositif de classe II ;
- groupe de matériau de classe IIIa ;
- température pour le test avec la sphère : 80°C.

#### Utilisation non autorisée

Toute utilisation autre que celle autorisée est interdite.

À noter que les contacts relais fournis sont du type fonctionnel et sont sujets aux pannes : les éventuels dispositifs de protection prévus par les normes relatives au produit ou suggérées par le simple bon sens et répondant à des exigences évidentes de sécurité doivent être réalisés en dehors de l'instrument.

#### RESPONSABILITÉ ET RISQUES RÉSIDUELS

La société Eliwell Controls srl décline toute responsabilité en cas de dommages dérivant :

• d'une installation et d'une utilisation qui différeraient de celles qui sont prévues et, en particulier, qui ne seraient pas conformes aux prescriptions de sécurité prévues par les normes ou imparties par le présent document ;

• d'une utilisation sur des tableaux électriques ne garantissant pas une protection appropriée contre les secousses électriques, l'eau et la poussière dans les conditions de montage réalisées ;

- d'une utilisation sur des tableaux électriques qui autorisent l'accès aux composants dangereux sans l'emploi d'outils ;
- d'une manipulation et/ou altération du produit ;

• d'une installation/utilisation sur des tableaux électriques non conformes aux normes et aux dispositions légales en vigueur.

#### DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ

Cet ouvrage appartient exclusivement à la société Eliwell qui en interdit absolument la reproduction et la divulgation sans son autorisation expresse. La plus grande attention a été portée à la réalisation du présent document ; cependant, Eliwell n'est nullement responsable en ce qui concerne son utilisation. Il en va de même pour toute personne ou société impliquée dans la création et la rédaction du présent manuel. Eliwell se réserve le droit d'apporter toute modification, esthétique ou fonctionnelle, sans aucun préavis et à n'importe quel moment.





#### Eliwell Controls S.r.l.

Via dell' Industria, 15 Zona Industriale Paludi 32010 Pieve d' Alpago (BL) Italy Telephone +39 0437 986 111 Facsimile +39 0437 989 066

#### Ventes:

+39 0437 986 100 (Italy) +39 0437 986 200 (other countries) saleseliwell@invensyscontrols.com

#### Ligne d'assistance technique:

+39 0437 986 300 E-mail techsuppeliwell@invensyscontrols.com www.eliwell.it

