

AKO-16523 / 16520 / 16523-V
Esquemas / Schemes / Schémas
Schema / Esquema



AKO ELECTROMECÁNICA, S.A.L.
Avda. Roquetes, 30-38
08812 • Sant Pere de Ribes.
Barcelona • Spain.


Tel.: +34 902 333 145
Fax: +34 938 934 054
www.ako.com

Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de los descritos en nuestras Hojas Técnicas. Información actualizada en nuestra web.
We reserve the right to supply materials that might vary slightly to those described in our Technical Sheets. Updated information is available on our website.
Nous nous réservons le droit de fournir des matériels pouvant être légèrement différents de ceux qui sont décrits dans nos fiches techniques. Information remise à jour dans notre page web.
Geringfügige Änderungen der Materialien gegenüber den Beschreibungen in den technischen Datenblättern vorbehalten. Aktualisierte Informationen finden Sie auf unserer Website.
Reservamo-nos o direito de fornecer materiais que podem divergir ligeiramente dos materiais descritos nas nossas Fichas Técnicas. Informações actualizadas no nosso website


351652321 Rev.02 2019

A: InI= 1, 4, 11

- 1: Sólo InI=1 / Only InI=1 / Uniquement InI= 1 / Nur InI=1 / Só InI=1
2: Sólo InI=1 y 4 / Only InI=1 and 4 / Uniquement InI=1 et 4 / Nur InI=1 und 4 / Só InI=1 e 4



+ = < 15 A




AKO-16523
AKO-16523-V
230 V~ ± 10%
50/60 Hz
AKO-16520
120 V~ + 8% - 12%
50/60 Hz




- COMPRESOR
COMPRESSOR
COMPRESSEUR
KOMPRESSOR
COMPRESSOR
- RESISTENCIA DE CÁRTER
CRANKCASE RESISTOR
RESISTANCE DU CARTER
WIDERSTAND DES SCHUTZKASTENS
RESISTÊNCIA DE CÁRTER
- VENTILADOR
FAN
VENTILATEUR
LÜFTER
VENTILADOR
- RESISTENCIA DESESCARICHE
DEFROST RESISTOR
RESISTANCE DEGEVRAGE
ABTAUUNGSWIDERSTAND
RESISTÊNCIA DEGELDO
- SOLENOIDE
SOLENOID
SOLENOÏDE
MAGNETVENTIL
SOLENOIDE
- VÁLVULA DE HOT GAS
HOT GAS-VALVE
SOUPAPE DE GAZ CHAUD
HEISSGAS-KLAPPE
VÁLVULA DE HOT GAS

B: InI= 2, 3, 5, 6, 12, 13

- 1 Sólo InI=2 y 3 / Only InI=2 and 3 / Uniquement InI=2 et 3 / Nur InI=2 und 3 / Só InI=2 e 3
2: Sólo InI=2, 3, 5 y 6 / Only InI=2, 3, 5 and 6 / Uniquement InI=2, 3, 5 et 6 /
Nur InI=2, 3, 5 und 6 / Só InI=2, 3, 5 e 6



+ = < 15 A




AKO-16523
AKO-16523-V
230 V~ ± 10%
50/60 Hz
AKO-16520
120 V~ + 8% - 12%
50/60 Hz




- SOLENOIDE DE CONDENSADOR
PARA HOT GAS
CONDENSER SOLENOID
FOR HOT GAS
SOLENOÏDE DE CONDENSATEUR
POUR GAZ CHAUD
MAGNETVENTIL DES
KONDENSATORS FÜR HEISSGAS
SOLENOÏDE DE CONDENSADOR
PARA HOT GAS
- VÁLVULA INVERSORA DE 4 VIAS
4-WAY INVERTER VALVE
SOUPAPE D'INVERSION À 4 VOIES
4-WEGE-UMSCHALTVENTIL
VÁLVULA INVERSORA DE 4 VIAS
- RELÉ AUXILIAR 1
AUXILIARY RELAY 1
RELAIS AUXILIAIRE 1
HILFS-RELAIS 1
RELÉ AUXILIAR 1
- PRESOSTATO ALTA-BAJA
HIGH-LOW PRESSURE CONTROLLER
PRESSOSTAT HAUTE-BASSE PRESSION
ÜBER-/UNTERDRUCKWÄCHTER
PRESSOSTATO ALTA-BAIXA
- PRESOSTATO ALTA
HIGH PRESSURE CONTROLLER
PRESSOSTAT HAUTE PRESSION
ÜBERDRUCKWÄCHTER
PRESSOSTATO ALTA
- PRESOSTATO BAJA
LOW PRESSURE CONTROLLER
PRESSOSTAT BASSE PRESSION
UNTERDRUCKWÄCHTER
PRESSOSTATO BAIXA


C: InI= 7, 8




+ = < 15 A





D: InI= 9, 10



+ = < 15 A



InI= 2, 5, 7, 9, 12



COMPRESOR
COMPRESSOR
COMPRESSEUR
KOMPRESSOR
COMPRESSOR

RESISTENCIA DE CÁRTER
CRANKCASE RESISTOR
RESISTANCE DU CARTER
WIDERSTAND DES SCHUTZKASTENS
RESISTENCIA DE CÁRTER


VENTILADOR
FAN
VENTILATEUR
LÜFTER
VENTILADOR

RESISTENCIA DESESCARICHE
DEFROST RESISTOR
RESISTANCE DEGIVRAGE
ABTAUUNGSWIDERSTAND
RESISTENCIA DEGEOLO

SOLENOIDE
SOLENOID
SOLENOÏDE
MAGNETVENTIL
SOLENOIDE

VÁLVULA DE HOT GAS
HOT GAS-VALVE
SOUPAPE DE GAZ CHAUD
HEISSGAS-KLAPPE
VÁLVULA DE HOT GAS


InI= 2, 5, 7, 9, 12



SOLENOIDE DE CONDENSADOR
PARA HOT GAS
CONDENSER SOLENOID
FOR HOT GAS
SOLENOÏDE DE CONDENSATEUR
POUR GAZ CHAUD
MAGNETVENTIL DES
KONDENSATORS FÜR HEISSGAS
SOLENOÏDE DE CONDENSADOR
PARA HOT GAS

VÁLVULA INVERSORA DE 4 VIAS
4-WAY INVERTER VALVE
SOUPAPE D'INVERSION À 4 VOIES
4-WEGE-UMSCHALTVENTIL
VÁLVULA INVERSORA DE 4 VIAS

InI= 7, 8 HOT GAS



RELÉ AUXILIAR 1
AUXILIARY RELAY 1
RELAIS AUXILIAIRE 1
HILFS-RELAIS 1
RELÉ AUXILIAR 1

PRESOSTATO ALTA-BAJA
HIGH-LOW PRESSURE CONTROLLER
PRESSOSTAT HAUTE-BASSE PRESSION
ÜBER-UNTERDRUCKWÄCHTER
PRESSOSTATO ALTA-BAIXA

PRESOSTATO ALTA
HIGH PRESSURE CONTROLLER
PRESSOSTAT HAUTE PRESSION
ÜBERDRUCKWÄCHTER
PRESSOSTATO ALTA

PRESOSTATO BAJA
LOW PRESSURE CONTROLLER
PRESSOSTAT BASSE PRESSION
UNTERDRUCKWÄCHTER
PRESSOSTATO BAIXA